



Stand: 10.01.2024

Artikel 114003-DR

DALI / DMX / 0-10 V / INPUT

SMARTgateway 2

Das Nuvolight SMARTgateway 2 verfügt über mehrere Ein- & Ausgänge zur Anbindung an die Nuvolight Steuerung. Es wird über die Netzwerkschnittstelle in das bestehende Netzwerk eingebunden. Das Gerät besitzt ein DMX Universum mit zwei Ausgängen, sowie acht potentialfreie Kontakteingänge. Darüber hinaus kann ein DALI-Bus betrieben werden, der ebenso über das SMARTgateway mit Strom versorgt wird.

Die Bedienung erfolg über drei Navigationstasten, sowie vier beleuchtete farbige Bedientasten (Action Buttons). Diese haben variable Funktionen wie Bus-Steuerung oder das Ausführen von Szenen. Das zentrale Display zeigt alle wichtigen Informationen an und hilft bei der Bedienung.



Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 87 x 107 x 77 mm (Breite: 5TE)			
Versorgungsspannung	jungsspannung 19 - 24 VDC		
Leistungsaufnahme	130 mA + 250 mA (DALI) + 150 mA (DMX)		
Befestigung	Hutschienenmontage		
Betriebstemperatur -25° C +60° C			
Luftfeuchtigkeit	0% 85% rF nicht kondensierend		
Gewicht	150 g		
Farbe	weiß		
Eingänge	8 x potentialfreie Schließkontakte		
Ausgänge	1 x DALI, 2 x DMX (gemeinsames Universum)		
Netzwerkanschluss	100 Mbit/s Ethernet Port, WLAN IEEE 802.11b/g/n		
Display LCD 240x240 Pixel (farbig beleuchtet)			
Bedienung	3 x Navigation (Taster), 4 x Action Button (Taster beleuchtet RGB), 1 x Reset (Taster)		
Anschluss	Schraubklemmen 1,5 mm² Litze		
Schutzart	IP20		

v2.0





Installation

- 1. SMARTgateway auf Hutschiene aufsetzen
- 2. Benötigte Ein- & Ausgänge anklemmen:
- DALI-Bus SMARTgateway fungiert gleichzeitig als Bus-Stromversorgung
- DMX-Bus Ein gemeinsames Universum an zwei separaten Ausgängen
- Inputs Schließkontakte an *Digital 1-8* & Referenz auf *COM* (vgl. Anschlussbeispiele Seite 14)
- 3. LAN Netzwerkkabel anstecken (RJ45)
- 4. Spannungsversorgung anstecken (24 VDC)
- 5. Spannungsversorgung aktivieren

Hinweise zur Verkabelung

- *DALI-Bus:* Zwei Adern 0,8 mm² für bis zu 100 m, 1,5 mm² für bis zu 300 m Verpolungssicherer Bus
- *DMX-Bus:* Zwei Adern mit Schirmung (z.B. CAT7 o.ä.) Aderquerschnitt 0,6 mm² bis 0,8 mm² Terminierung mit 120 Ohm Widerstand Kabel von DMX-Leuchte zu DMX-Leuchte (Daisy-Chain)

Anschlüsse und Bedienelemente







Bedienung

Nach dem Anlegen der Spannungsversorgung am SMARTgateway (siehe vorherige Seite) ist das Gerät einsatzbereit. Im *Display* werden Aktionen angezeigt, welche sich über die vier zugehörigen seitlichen *Actionbuttons* ausführen lassen. Über die *Navigationsbuttons* können mehrere Seiten mit unterschiedlichen Aktionen durchgeschalten werden:



Durch Drücken des *Enterbuttons* (der erste der drei Navigationsbuttons) wird ein kleines Infofenster im Display angezeigt. Darin enthalten ist die Seriennummer und die verwendete Firmware. Das Infofenster verschwindet nach kurzer Zeit selbständig.

Der *Resetbutton* ist nur mit einem dünnen langen Gegenstand (z.B. dünner Schraubendreher) erreichbar. Durch kurzes Drücken wird das SMARTgateway neugestartet, nicht gespeicherte Änderungen gehen dabei aber verloren.





Konfiguration des SMARTgateways per Browser

Das SMARTgateway stellt zum Konfigurieren und Steuern eine Weboberfläche zur Verfügung. Diese erreichen Sie durch folgende Schritte:

- 1. Versorgen Sie das SMARTgateway mit Strom. Für eine konfigurierbare Zeitdauer stellt das SMARTgateway nun ein eigenes WLAN zur Verfügung mit dessen Seriennummer im Namen
- 2. Verbinden Sie Ihren Computer, Tablet oder Mobiltelefon mit diesem WLAN:

Netzwerk-Name: SMARTgw_1234567890AB Passwort: nuvolight123

3. Tippen Sie nach erfolgreicher Verbindung folgende Adresse in Ihren Browser ein:

http://192.168.4.1

Folgende Webseite wird angezeigt:

	14:22	Refresh
--	-------	---------

LIVE CONTROL TIMETABLE			
	DMX		
	DMX GROUPS		
	DALI		
	INPUTS		

Erweiterter Modus

v2.0

Um den erweiterten Modus freizuschalten, müssen Sie mehrfach auf das Logo links oben klicken. Daraufhin erscheint eine Passworteingabe:



Geben Sie hier *nuvolight* ein und schon stehen Ihnen alle Funktionen des SMARTgateways zu Verfügung.





Menü Tabs

Nachfolgend werden nun alle Bereiche des SMARTgateways beschrieben:

- 1. LIVE CONTROL
- 2. CONFIG
- 3. SEQUENCES
- 4. TIMETABLE

1. LIVE CONTROL

Folgende Untermenüs stehen zur Live Steuerung der Ausgänge und Eingänge zur Verfügung:

Submenü	Einstellung	Funktion
DMX	1-512 DMX Kanäle Helligkeitswerte von 0-255	Aktuelle Werte der DMX Kanäle Slider zum Einstellen der Werte jedes DMX Kanals Auch können alle Kanäle zeitglich auf 0% oder 100% gestellt werden
DALI	Broadcast, DALI Gruppen & Fixtures Helligkeitswerte von 0-255	Aktuelle Werte der DALI Kanäle und Gruppen Slider zum Einstellen der Helligkeitswerte der angeschlossenen DALI Geräte
INPUTS	Anzeige	Zeigt die potentialfreien Eingänge an: Schwarzer Kreis: Eingang offen Weißer Kreis: Eingang geschlossen
Save As Boot Value	Button	Speichert die aktuellen Werte der Ausgänge als Standardeinstellung beim Einschalten des SMARTgateways

2. CONFIG

Im Reiter *CONFIG* können grundlegende Einstellungen des SMARTgateways vorgenommen werden wie Netzwerkeinstellungen, DMX-Einstellungen, Firmware Updates oder Sicherung der Szenen als Textdatei.

Eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Funktionen gibt die Tabelle auf der folgenden Seite.

LIVE CONTROL CONFIG SEQUENCES TIMETABLE			
WIRELESS MODE			
WIRELESS CLIENT			
ETHERNET			
- Inputs			
DMX			
DMX GROUPS			
DEVICE			
LOCAL			
UPDATE			





Funktionen

Submenü	Einstellung	Funktion
		Accesspoint: Das SMARTgateway bietet ein eigenes WLAN an, um sicher per Brows- eroberfläche damit zu verbinden
WIRELESS MODE	Modus	Accesspoint + Station: Das SMARTgateway bietet ein eigenes WLAN an und verbindet sich mit einem anderen bestehenden WLAN, um darüber drahtlos angesteuert werden zu können
		Accesspoint + Ethernet: Das SMARTgateway bietet ein eigenes WLAN an und verbindet sich mit einem anderen bestehenden LAN, um darüber angesteuert werden zu können (Standard)
	AP Timeout	Die Zeit nach dem Einschalten des Gerätes, nach welcher das eigene WLAN des SMART- gateways abgeschaltet wird. Ist der Wert auf 0 gesetzt, so bleibt das WLAN dauerhaft an
WIRELESS CLIENT	SSID, Password	Netzwerkname und Passwort des WLANs mit dem sich das SMARTgateway verbinden soll
	Hostname	Der Name unter dem sich das SMARTgateway im Netzwerk anmeldet
	DHCP	On: Das SMARTgateway erwartet, dass ihm im Netzwerk eine IP Adresse zugewiesen wird (Standard)
		Off: Das SMARTgateway verwendet die unten stehenden Einstellungen von IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS IP-Adressen
ETHERNET	Hostname	Der Name unter dem sich das SMARTgateway im Netzwerk anmeldet
	DHCP	On: Das SMARTgateway erwartet, dass ihm im Netzwerk eine IP Adresse zugewiesen wird (Standard)
		Off: Das SMARTgateway verwendet die unten stehenden Einstellungen von IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS IP-Adressen
		On: Das SMARTgateway kann per Art-Net gesteuert werden, Live Control ist nicht möglich
DMX	Art-Net Enable	Off: Das SMARTgateway kann nicht über Art-Net gesteuert werden, Live Control ist möglich (Standard)
	Art-Net Universe	Art-Net Universum auf welches das SMARTgateway reagiert
DMX GROUPS	DMX Kanäle und Gruppen	Einstellung welche DMX Kanäle zu welchen Gruppen gehören sollen
		Display Version: SMARTgateways mit Display verwenden diesen Modus (Standard)
DEVICE	UI Encoder	Encoder Version: Wenn das Frontinterface gegen das mit Drehencoder und Buttons getauscht wird, so muss dieser Modus eingestellt werden
		Nur von geschultem Servicetechniker einzustellen!
LOCAL	Breitengrad	Geographischer Breitengrad des aktuellen Standortes
	Längengrad	Geographischer Längengrad des aktuellen Standortes
	UTC Differenz	Angabe der Differenz zur koordinierten Weltzeit in Stunden (z.B. "+1")
UPDATE	Current Firmware	Die aktuelle Firmware Version des SMARTgateways
	Current Display Firmware	Die aktuelle Firmware Version des Displays des SMARTgateways
	Serial	Die Seriennummer des SMARTgateways
	Uptime	Die Zeit, welche seit dem Startdes SMARTgateways verstrichen ist
	Firmware Upload	Ermöglicht ein Firmware Update per Netzwerk. Die Firmware-Datei (Format: .bin) wird von Computer oder Laptop auf das SMARTgateway hochgeladen und automatisch installiert. Anschließend startet das SMARTgateway neu und unter "Current Firmware" ist die neue Version sichtbar
	Display Firmware Upload	Ermöglicht ein Display Firmware Update per Netzwerk. Die Display-Firmware-Datei (Format: .bin) wird von Computer oder Laptop auf das SMARTgateway hochgeladen und automatisch installiert. Anschließend startet das SMARTgateway neu und unter "Current Display Firmware" ist die neue Version sichtbar
	Sequence Backup Upload	Hier kann ein Backup der Sequenz-Datei (Format: .txt) von Computer oder Laptop auf das SMARTgateway hochgeladen werden und anschließend startet das SMARTgateway neu



v2.0



LIVE CONTROL CONFIG SEQUENCES TIMETABLE			
- WIRELESS MODE			
Accesspoint + Ethernet			
Accesspoint:	Device creates a WLAN		
Accesspoint + Station:	Device creates a WLAN and connects to an existing WLAN		
Accesspoint + Ethernet:	Device creates a WLAN and connects to LAN via the ethernet port		
AP timeout [min]:	0		
WIRELESS CLIENT			
ETHERNET			
ETHERNET			
Inputs			
DMX			
DMX GROUPS			
DMX GROUPS			
DMX DMX GROUPS DEVICE			

Nach jeder Änderung einer Option erscheinen die Buttons *Abort* und *Apply Changes*. Beim Klick auf *Abort* werden alle nicht gespeicherten Änderungen wieder rückgängig gemacht. Beim Anwählen von *Apply Changes* initialisiert sich das SMARTgateway neu und übernimmt die Änderungen.





3. SEQUENCES

Unter dem Tab **SEQUENCES** können bis zu acht unterschiedliche Lichtstimmungen programmiert werden. Jede **SEQUENCE 1-8** ist dem korrespondirenden Schließkontakt **Digital 1-8** zugeordnet, sodass ein Schließen des Kontakts die entsprechende Sequenz ausführt. Alternativ können die acht Sequenzen auch per Netzwerkbefehl angesteuert werden, mehr dazu auf Seite 11. Ein Beispiel für eine Sequenz ist auf den Seiten 9 und 10 aufgeführt.

LIVE CONTROL CONFIG SEQUENCES TIMETABLE Used Memory: 2%	Used Memory Zeigt den durch Sequence-Daten belegten Speicher an
Sequence ♀ Chaser ● On/Off ● Toggle ● Locking ■	- Sequence Typ Auswahl
Fadetime [ms]: 1000 0 Show Scene Holdtime [ms]: 1000	Show Scene Die eingespeicherten DMX- & DALI-Werte werden an den Aus- gängen des Gateways ausgegeben
New Scene	 New Scene Fügt eine leere Szene zur Se- quence hinzu
SEQUENCE 4 SEQUENCE 5 SEQUENCE 6	Save permanent Speichert die Sequence-Daten auf dem Gateway, sodass sie nach einem Neustart noch vorhanden sind
SEQUENCE 7 SEQUENCE 8 Save permanent Save to File	 Save to File Download der Sequence-Daten als Textdatei auf den Computer

Szenen in Sequenzen

v2.0

Eine Sequenz besteht aus einer oder mehrer Szenen. In einer Szene sind DMX-, 0-10 V- und DALI-Werte abgespeichert.

Über den Sequenztyp kann die Abfolge und das Verhalten definiert werden:

- Sequence: die Sequenz stoppt nach der letzten Szene
- Chaser: nach der letzten Szene wird wieder die erste Szene ausgeführt
- On/Off: bei Tasterkontakt wird die erste und letzte Szene wird immer im Wechsel ausgeführt
- *Toggle:* beim Schließen des Kontakts wird die erste Szene, beim Öffnen die letzte Szene ausgeführt
- Locking: beim Schließen des Kontakts werden alle anderen Eingänge gesperrt

Eine leere Szene kann über den Button *New Scene* im Tab *SEQUENCES* hinzugefügt werden. Eine Szene mit den dargestellten Live Werten kann über *Add to Sequence* im Tab *LIVE CONTROL* hinzugefügt werden.





Auf der Bedienoberfläche der Szene können alle nötgen Einstellungen vorgenommen werden:

- Fadetime
- Holdtime
- Position in der Seqeunce
- Anzeigen
- Löschen
- Einmalig ausführen (nur beim Sequence Type CHASER vorhanden)

Eine Übersicht der Szenen-Bedienoberfläche:



Beispiel - Statische Lichtstimmung

In diesem Beispiel soll eine Lichtstimmung erstellt werden und durch Schließen des Kontakts *Digital 1* ausgeführt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. In den Tab SEQUENCES wechseln

2. Die gewünschte Sequenz SEQUENCE 1 auswählen

3. Den Button *New Scene* anwählen und einen kurzen Moment warten bis die neue Szene der Sequenz hinzugefügt wurde

4. Wählen Sie den Sequenztyp Sequence aus

5. Klicken Sie dann auf den Button *Show Scene*, es wird automatisch in den *LIVE CONTROL* Tab gewechselt

- 6. Hier können Sie nun mit den Schiebereglern von DMX und DALI die gewünschten Werte einstellen
- 7. Über den Button Save Scene muss die Szene gespeichert werden
- 8. Der potentialfreie Kontakt an *Digital 1* führt nun die *SEQUENCE 1* aus





10/14

_			1.				
LIV	E CONTROL	CONFIG	SEQUENCES	TIMETABLE			
_			Used	l Memory: 2%			_
-	SEQUENCE 1						
	Sequence O	Chaser ●	On/Off ● Tog	gle 🔍 Locking	•		
			Fadetime [ms]:	1000			
	0		5 . Sho	ow Scene		*	
			Holdtime [ms]:	1000	•		
				Ţ			
						New Scene	
						7	
C		сыт				/.	1
l'	led. licht. leidenschaft.	וחנ	1	4:22	Abor	Save Scene	







Sequenzen per Netzwerkbefehl ausführen

Statt Digital-Eingänge des Gateways zu schließen, können Lichtstimmungen auch direkt per UDP Netzwerkpaket ausgeführt werden*.

Nachfolgend wird das Vorgehen am Beispiel des Projektionsnetzes einer Kinoistallation erklärt.

Das SMARTgateway per LAN Kabel im Control-Netzwerk des Filmservers anstecken und über das Netzteil mit Strom versorgen (24 V).

Verbinden Sie Ihr Tablet, Mobiltelefon oder Laptop mit dem WLAN-Accespoint des Gateways und öffnen Sie das Konfigurations-Webinterface des Gateways per Browser (Siehe Seite 4).

Wechseln Sie in der Weboberfläche des Gateways in den Tab *CONFIG*. Im Unterpunkt *Ethernet* stellen Sie *DHCP* auf *On* sofern ein DHCP-Server im Netzwerk existiert und auf *Off* wenn es sich um ein statisches Netzwerk handelt. Nehmen Sie im zweiten Fall die gewünschten Einstellungen von IP, Gateway, Submask und DNS vor. Speichern sie diese und das Gateway startet daraufhin automatisch neu.

Die Netzwerkbefehle zum Ausführen der Sequenzen schicken Sie an folgendes Ziel:

IP:	IP-Adresse des Gateways
Port:	42732
Protokoll:	UDP
Nachricht:	<nummer der="" sequenz=""></nummer>

Die UDP-Message (Format "text") enthält nur die Nummer der Sequenz. Der Netzwerkbefehl zum Starten der Sequence 1 ist zum Beispiel einfach nur der Text **1**.

Beim Sequenztyp *SEQUENCE* startet die Sequenz und läuft einmal durch. Beim Sequenztyp *CHASER* startet bzw. stoppt die Sequenz pro gesendetem Befehl.

Beim Sequenztyp *Toggle* wechselt die Szene pro gesendetem Befehl.

Beim Sequenztyp *ON/OFF* muss zusätzlich noch der Zustand mit Hochstrich übergeben werden, damit die richtige Szene ausgeführt wird. Beispiel Sequenz 3:

3|on bzw. 3|off

Hinweis: Für Dolby/Doremi Filmserver muss im Device-Manager das SMARTgateway als RAW-Device für UDP Messages angelegt werden. Nun können Sequenzen per Netzwerkbefehl aus einem Makro des Filmservers heraus gestartet werden.

*) Empfohlenes Freeware-Tool zum Testen: https://packetsender.com





4. TIMETABLE

v2.0

Unter dem Tab *TIMETABLE* können zeitlich automatisiert Sequenzen ausgeführt werden. Über den Button *Add* kann eine neue Zeit zum Ausführen einer Sequenzen 1-8 ausgewählt werden. Mit dem Button *Save* wird die Einstellung gespeichert.



Eine Eintrag in der Zeitsteuerung definiert die genaue Zeit zum Ausführen einer Sequenz, welche vorher programmiert wurde (Siehe Seite 8: *SEQUENCES*).

Über den Timetabletyp stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Sunrise: Das Ausführen geschieht automatisch zum Sonnenaufgang
- Sunset: Das Ausführen geschieht automatisch zum Sonnenuntergang
- Time: Das Ausführen geschieht automatisch zur eingestellten Uhrzeit

Im Menü *CONFIG > Local* können Längen- und Breitengrad sowie die Zeitzone eingestellt werden. Diese Einstellungen sind notwendig um die Zeit für Sonnenauf- und Untergang korrekt zu berechnen.





Anbindung an Nuvolight Steuerserver SMARThub

Das Nuvolight SMARTgateway ist ein leistungsstarkes Steuergerät mit Fokus auf Lichtsteuerung. Es bietet folgende Anschlussmöglichkeiten:

- Ansteuerung von DMX-Geräten (z.B. farbige Leuchten oder Veranstaltungstechnik)
- Ansteuerung von DALI-Geräten (z.B. Leuchten mit weißer Lichtfarbe)
- Anbindung von Tastern bzw. anderen Automationsgeräten mit Schließkontakten (GPO)
- Anbindung z.B. an Kino-Projektionstechnik per LAN Netzwerkschnittstelle
- In Erweiterung z.B. mit Nuvolight SMARTreceiver 2ch Relais:
- Schalten von elektrischen Lasten mit integrierten Leistungsrelais (z.B. Vorhangsteuerung)



Anschlussschema zur Anbindung an den Nuvolight Steuerserver





Anschlussbeispiele



Beispiel DALI



Beispiel Input Taster



Beispiel DMX

Wichtig:

Nur **potentiafreie** Kontakte anschließen!

Das Anlegen von Spannung an den Eingängen des Gerätes führt zu irreparablen Beschädigungen!